

Anwendungsanleitung

TOURBILLON

Die Tourbillon Wachs Booster Versiegelungen kann frühestens 14 Tage nach dem Auftragen des Wachses auf die geschützte Oberfläche aufgetragen werden. Wenn das Produkt aufgetragen wird, muss das Wachs vollständig ausgehärtet sein. Die Aushärtezeit von Tourbillon beträgt ca. 24 Stunden. Während dieser Zeit empfehlen wir, das Fahrzeug an einem trockenen und belüfteten Ort zu stellen. Vor dem auftragen, Fahrzeug gründlich mit einem pH Neutralen Shampoo waschen und trocknen.

TOURBILLON No.3

- Tragen Sie eine Schicht Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.
- Tragen Sie wenn gewünscht eine zweite Schicht Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

Eigenschaften	Erhöhter Glanz & Glätte
Erste Schicht	auspolieren nach 30 - 45 Sekunden
Zeit zwischen Schichten	4 Stunden
Zweite Schicht	auspolieren nach 30 - 45 Sekunden

Wichtige Hinweise:

- Die Raumtemperatur während der Verarbeitung sollte mindestens 20° C betragen. (die optimale Verarbeitungstemperatur ist 20° C - 25 °C)
- Versiegelungen nicht in feuchten Räumen anwenden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht überschreiten. **An Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit Ablüftzeiten verringern.**
- Temperatur/Luftfeuchtigkeit spielen eine große Rolle beim auspolieren. Wir empfehlen Ihnen vor der Anwendung eine kleine Fläche zu versiegeln um die Ablüftzeiten mit Ihre Umgebungstemperatur anzupassen.
- Das Fahrzeug 24 Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung in einem Raum belassen mit mindestens 20° C und dem Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Die vollständige Aushärtezeit erfolgt nach 14 Tagen. Innerhalb dieser Zeit darf die Lackoberfläche nicht mit Handwäsche oder maschinelle Wäsche beansprucht werden.
- Vermeiden Sie das Auftragen der Versiegelung in der Nähe von Wärmequellen und Luftströmen, die auf die Oberfläche gerichtet sind. Dies könnte zu einer schnelleren Bindung führen und die Hydrophobie der Versiegelung negativ beeinflussen.
- Verwenden Sie während der ersten zwei Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung keinen Heizstrahler.